

Alarme:

Fechando o contador sem todas as bolas, os mostradores entram em alarme com sinal intermitente, continuando em contagem até ser recolocada a gaveta com a totalidade das bolas.

Software:

Juntamente com o Interface de Comunicações, (opcional), encontra-se um CD de instalação, que contém o seguinte software:

- 1 - Manutenção, software destinado a testes e programação.
- 2 - Contelec live, software de gestão, com controlo em tempo real vocacionado para rede informática.
- 3 - Contelec remote, software de gestão, com aquisição detalhada de informação, através de iButton (memória portátil).

Garantia:

Este contador tem a garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico, contados a partir da data de aquisição e controlada pelo número de série.

Não estão abrangidos por esta garantia, danos causados por má utilização, descargas eléctricas e/ou atmosféricas.



Contador de Bilhar

www.contelec.pt contelec@contelec.pt



Marca: RPM
Modelo: CT 150



Características:

- Funcionamento electrónico, comandado por microcontrolador
- Mostrador de cinco dígitos, indicador do "Preço Hora" e do "Total a Pagar"
- Password de acesso à programação de tarifas e calendário
- Possibilidade de visualização e contagem em caso de falha de energia (230V)
- Alarme, em caso de fecho da gaveta, sem a totalidade das bolas
- Memória electromecânica (opcional)
- Multi-tarifas
- Total parcial com possibilidade de reset
- Total acumulado (confidencial)
- Recolha detalhada da informação através do iButton (memória portátil)
- Calendário e relógio
- Possibilidade de ligação directa ao Painel Publicitário
- Possibilidade de Ligação em rede

Fabricado por:

Contelec, Lda.

Rua Faria Guimarães, 208 4000-203 Porto - Portugal
Tel: +351 22 550 40 91

Programação:

Programação do relógio:

1º Pressione em simultâneo as teclas Incremento e Cursor; Neste momento, no mostrador de Preço Hora, aparece '0000'

2º Introduza a password '1508' através das teclas Incremento e Cursor. Após a introdução da password, confirme com a tecla Memória (OK).

3º Neste momento, a DATA está afixada. Para a alterar, terá igualmente de usar as teclas Incremento e Cursor. Após a alteração ou confirmação da mesma, pressione a tecla Memória(OK).

4º Finalmente, o valor apresentado é a HORA. Para a alterar, terá igualmente de usar as teclas Incremento e Cursor. Após a alteração ou confirmação da mesma, pressione a tecla Memória(OK).

Programação das tarifas:

Esta operação só é possível quando o aparelho não está no modo de contagem.

1º Pressione em simultâneo as teclas Incremento e Cursor; Neste momento, no mostrador de Preço Hora, aparece '0000'

2º Introduza a password '0151' através das teclas Incremento e Cursor. Após a introdução da password, confirme com a tecla Memória (OK).

3º Neste momento, o valor apresentado no display superior, corresponde à tarifa dos períodos horários altos. Para a alterar, terá igualmente de programar usando as teclas Incremento e Cursor. Após a introdução da tarifa pretendida, confirme com a tecla Memória(OK).

4º Por último, o valor apresentado no display inferior, corresponde à tarifa dos períodos horários baixos. Para a alterar, terá igualmente de programar usando as teclas Incremento e Cursor. Após a introdução da tarifa pretendida, confirme com a tecla Memória (OK).

NOTA 1: Considera-se Período Horário Baixo, das 08 às 12 Horas e das 15 às 20 Horas; Para as restantes, considera-se Período Horário Alto.

NOTA 2: Se a programação for efectuada via PC, através do Software de Manutenção, estão disponíveis até cinco tarifas diárias semanais, bem como outras tantas para Fim de Semana (Sábado - Domingo).

Funcionamento:

Para iniciar o funcionamento, retire a gaveta, rodando a chave frontal do lado direito, na direcção da gaveta.

Para terminar o funcionamento, coloque a gaveta no contador com todas as bolas.

Visualização:

Visualização do acumulado:

Para obter a memória electrónica (Total Parcial Acumulado), pressione a tecla Memória. Enquanto no display superior, é apresentada a parte inteira do Total Acumulado em Euros, no display inferior é apresentada a parte decimal do mesmo, em Cêntimos.

Visualização em falha de corrente:

Se o contador estiver munido de 4 pilhas (de preferência alcalinas), pode visualizar o "Total a Pagar" pressionando a tecla Memória.

iButton: (opcional)



Para efectuar reset ao Total Acumulado Parcial, é necessário a aquisição de uma memória portátil designada por iButton.